

Overschilderadvies lakdeuren

Algemeen overschilderadvies Berklon en Verdi lakdeuren

Deze deuren zijn overschilderbaar. Hanteer de volgende stappen:

- Oppervlakte reinigen met een oplossing van ammoniak en water
- Deur schuren (korrel niet grover dan 220)
- Deur schoon- en stofvrij maken
- Aflakken met een zijdeglanslak op alkydhars- of acrylaatbasis
- Langdurig contact met afplakband vermijden

Overschilderadvies van kunststof zijkanten

- Ontvetten met wasbenzine of een oplossing van ammoniak en water
- Niet schuren in verband met krassen en opruwen
- Met een kunststofprimer voorbehandelen is aan te bevelen
- Aflakken met een zijdeglanslak op alkydhars- of acrylaatbasis
- Langdurig contact met plakband vermijden

Tip: test bovenstaande eerst op een klein oppervlak van de deur en volg de aanwijzingen op de verpakking van de lak.

Advies Berkoline en Verdi Line lakdeuren

Voor deze deuren geven wij het advies om deze niet over te schilderen. Het is vrijwel onmogelijk om de groeven te schuren (voor een goede hechting van de lak) zonder deze te beschadigen.

Advies Berkolux en Verdi Lux lakdeuren

Voor deze deuren geven wij het advies om deze niet over te schilderen. De deur is samengesteld met verschillende materialen waaronder o.a. niet overschilderbare gefolieerde glaslatten waarmee het glas en de panelen zijn opgesloten in de deur.